

FS-V21R傳感器

SET自動設定 & 兩點設定

SET鍵按住3秒自動偵測時間內峰值與谷值並自動把中間值設為設定值

SET鍵於偵測物體正面快按一下反面快按一下中間值自動設為設定值

L/D ON 輸出選擇

於主畫面按下L/D ON 選擇 L ON 或 D ON(配合設備I/O)



Mode 功能設定

